Eleaf iStick 30W
Manuel d'utilisation

vapOclOpe.fr

Notice d'utilisation

Merci d'avoir choisi les produits Eleaf. Veuillez lire attentivement ce manuel pour garantir une utilisation optimale de votre produit. Pour toute information complémentaire ou en cas de question concernant ce produit ou son utilisation, veuillez nous contacter www.vapoclope.fr ou visiter le site du constructeur www.eleafworld.com.

Information Produit

L'iStick 30W est une version améliorée de l'iStick originale. Plus d'automonie grâce à sa batterie de 2200mAh, elle développe une puissance jusqu'à 30W / 8V suivant le mode de vape. Son connecteur 510 sur ressort la rend compatible avec tous les atomiseurs du marché et accepte le Sub Ohm. Sa fonction de verrouillage la protège contre les mises en route intempestives.

Mode d'emploi de l'iStick 30W

Pressez 5 fois rapidement le bouton carré pour activer ou désactiver l'iStick 30W. Pour vaper, pressez longuement le bouton carré et le relâcher à la fin de l'aspiration.



Passage du mode VV/WV : Une fois l'iStick 30W allumée (écran OLED allumé), pressez rapidement le bouton carré d'activation 3 fois. En mode Voltage Variable (VV), vous pouvez ajuster le voltage entre 2.0V et 8.0V. En mode Wattage Variable (WV), le wattage peut être ajusté entre 5W et 30W.

Ajustement du voltage/wattage : Pressez le bouton flèche haut (bouton flèche bas) pour augmenter (diminuer) le voltage/wattage. Un appui plus long augmente la vitesse de diminution/d'augmentation.

Verrouillage et déverrouillage : Une fois l'iStick 30W allumée (écran OLED allumé), en pressant simultanément le bouton flèche haut et le bouton flèche bas pendant 2 secondes, l'écran va afficher "Lock" (*verrouillé*). De nouveau, en pressant simultanément le bouton flèche haut et le bouton flèche bas pendant 2 secondes, l'écran va afficher "Unlock" (*déverrouillé*). La fonction de verrouillage permet de protéger votre iStick contre l'appui accidentel sur ses boutons de contrôle.

Rotation de l'écran : Une fois l'iStick 30W éteinte (écran OLED éteint),en pressant simultanément le bouton flèche haut et le bouton flèche bas pendant 2 secondes, l'écran va effectué une rotation de 180°.

Comment recharger l'iStick 30W

L'iStick 30W se recharge au moyen d'un câble USB branché sur mon port mini USB se situant en bas sur sa facade. Il faut environ 2h30 pour recharger la batterie avec un adaptateur mural de 1A.

Lors de la charge, l'indicateur de batterie clignote. Une fois la batterie chargée, l'indicateur cesse de clignoter.



Propriétés de l'iStick 30W

Allumage et extinction de l'iStick 30W : Pressez le bouton carré d'activation 5 fois rapidement.

Arrêt automatique10s : Si le bouton d'activation est appuyé plus de 10 secondes, la protection coupe automatique la batterie et il s'affiche à l'écran "*Over 10s*."

Protection voltage bas : Quand la tension de sortie de la batterie atteint 3.3V, l'écran affiche "Lock." La protection se déverouille quand la tension de batterie dépasse 3.7V

Alerte batterie : quand la capacité de la batterie atteint les 10%, le symbole de la batterie clignote vous prevenant qu'une recharge est bientôt nécessaire.

Précautions

Ne pas démonter votre iStick 30W ou tenter de la réparer vous même. Risques de blessures et /ou d'explosion. En cas de panne contactez votre revendeur.

Ne pas exposer votre iStick 30W à de fortes températures, vous risquez de l'endommager. Garder votre iStick entre 0°C et 45°C pour le chargement et -10°C et 60°C pour son utilisation.

Garantie

Le non respect des conditions d'utilisation annule la garantie.

Email:info@ismoka.com
Web:www.eleafworld.com

MADE IN CHINA
Manufactured by iSmoka