

# Mini iStick - Eleaf

## Manuel d'utilisation

vapoclope.fr

### Notice d'utilisation

Merci d'avoir choisi les produits Eleaf. Veuillez lire attentivement ce manuel pour garantir une utilisation optimale de votre produit. Pour toute information complémentaire ou en cas de question concernant ce produit ou son utilisation, veuillez nous contacter [www.vapoclope.fr](http://www.vapoclope.fr) ou visiter le site du constructeur [www.eleafworld.com](http://www.eleafworld.com).


### Information Produit

La **Mini iStick** est une version simplifiée et plus petite de l'Eleaf iStick originale. Avec sa taille de 53mm, elle tient parfaitement dans le creux de la main. En dépit de sa toute petite taille, sa batterie a une capacité de 1050mAh et elle développe une puissance jusqu'à 10W (5V en voltage variable). Son écran OLED situé sur le dessus vous indiquera le niveau de batterie restant. Cette Mini iStick trouvera sa place dans n'importe quelle poche ou sac et vous offrira une vape plus que satisfaisante.

### Mode d'emploi de l'iStick 30W

Pressez 5 fois le bouton carré pour activer ou désactiver votre Mini Stick. Pour vaper, pressez longuement le bouton carré et le relâcher à la fin de l'inspiration.

**Ajustement du voltage** : Pressez le bouton flèche haut (bouton flèche bas) pour augmenter (diminuer) le voltage/wattage.



### Propriétés de iStick Mini

**Allumage et extinction de la Mini iStick** : Pressez le bouton carré d'activation 5 fois rapidement.

**Arrêt automatique 10s** : Si le bouton d'activation est appuyé plus de 10 secondes, la protection coupe automatique la batterie et il s'affiche à l'écran "10.0"

**Protection contre court circuits** : En cas de court circuit dans le clearomiseur, ou de résistance trop basse, la Mini iStick se mettra en protection et affichera le message "Lo" sur son écran.


**Protection voltage bas** : Quand la tension de sortie de la batterie atteint 3.65V, l'écran affiche les symboles "% " et "Lo". La protection se déverrouille quand la tension de batterie dépasse à nouveau 3.7V

**Alerte batterie** : quand la capacité de la batterie atteint les 10%, le symbole % ainsi que le nombre indiqué clignote vous prevenant qu'une recharge est bientôt nécessaire.

### Comment recharger la Mini iStick

La Mini iStick se recharge au moyen d'un câble USB branché sur son port mini USB se situant sur le dessous de la box. Il faut environ 3h pour recharger la batterie avec un adaptateur mural de 0.5A et 1h30 avec un adaptateur 1A.

Lors de la charge, l'indicateur de batterie % clignote. Une fois la batterie chargée, l'indicateur cesse de clignoter et l'écran affiche 100%.



### Précautions

Ne pas démonter votre Mini iStick ou tenter de la réparer vous même. Risques de blessures et /ou d'explosion. En cas de panne contactez votre revendeur.

Ne pas exposer votre Mini iStick à de fortes températures, vous risquez de l'endommager. Garder votre iStick Eleaf entre 0°C et 45°C pour le chargement et entre -10°C et 60°C pour son utilisation.

### Garantie

Le non respect des conditions d'utilisation annule la garantie.

Email: [info@ismoka.com](mailto:info@ismoka.com)  
Web: [www.eleafworld.com](http://www.eleafworld.com)



MADE IN CHINA  
Manufactured by iSmoka